



# Fiche technique - Canon PIXMA TR 4650

## Fiche technique - Canon PIXMA TR4650

### Introduction

La Canon PIXMA TR4650 est une imprimante multifonction 4-en-1 qui offre des fonctionnalités d'impression, de numérisation, de copie et de télécopie. Cependant, il arrive parfois que des problèmes surviennent lors de l'impression, tels que des lignes superposées qui peuvent affecter la qualité des documents. Dans ce guide, nous vous présenterons quelques solutions pour résoudre ce problème avec votre imprimante Canon PIXMA TR4650.

### Développement

#### Vérifier les niveaux d'encre

Avant de résoudre le problème des lignes superposées, il est important de vérifier les niveaux d'encre de votre imprimante. Un niveau d'encre bas ou vide peut entraîner des problèmes d'impression. Vous pouvez vérifier les niveaux d'encre en utilisant le logiciel associé à votre imprimante ou en vérifiant les indicateurs de niveau d'encre sur les cartouches individuelles.

#### Nettoyer les têtes d'impression

Les lignes superposées peuvent être causées par des têtes d'impression obstruées ou encrassées. Vous pouvez essayer de nettoyer les têtes d'impression en utilisant l'utilitaire de nettoyage des têtes d'impression de votre imprimante. Consultez le manuel d'utilisation de votre imprimante pour obtenir des instructions détaillées sur la procédure de nettoyage des têtes d'impression.

#### Vérifier les paramètres d'impression

Parfois, les problèmes d'impression peuvent être causés par des paramètres incorrects dans votre logiciel d'impression. Assurez-vous d'utiliser les paramètres recommandés pour le type de document que vous souhaitez imprimer, tels que la résolution d'impression et le type de papier. Vérifiez également les options d'impression avancées, telles que l'option "Qualité d'impression" ou "Mode d'impression", et essayez de les ajuster pour résoudre le problème.

#### Remplacer les cartouches d'encre

Si les solutions précédentes n'ont pas résolu le problème des lignes superposées, il est possible que les cartouches d'encre soient défectueuses. Essayez de remplacer les cartouches d'encre concernées par des cartouches neuves et de haute qualité, compatibles avec votre imprimante Canon PIXMA TR4650.

#### Contactez le support technique

Si malgré toutes les tentatives de résolution le problème persiste, il est recommandé de contacter le support technique de Canon ou de consulter un technicien qualifié pour une assistance supplémentaire. Ils pourront vous guider et vous proposer des solutions spécifiques à votre modèle d'imprimante.

### Conclusion

Si votre imprimante Canon PIXMA TR4650 présente des problèmes d'impression tels que des lignes superposées, il existe plusieurs solutions que vous pouvez essayer. Vérifiez d'abord les niveaux d'encre, nettoyez les têtes d'impression et vérifiez les paramètres d'impression. Si nécessaire, remplacez les cartouches d'encre défectueuses. Si le problème persiste, contactez le support technique de Canon pour une assistance supplémentaire.